

Importer:
Elmark Automatyka S.A.
NIP: PL5252072585
ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa,
Polska
www.elmark.com.pl
elmark@elmark.com.pl

Producent/Manufacturer:
Getac Holdings Corporation
5F., Building A, No. 209,
Sec. 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C
www.getac.com
support.getac.com

PL: Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i kartą katalogową danego modelu. Niedostosowanie się do zaleceń może spowodować porażenie elektryczne, przegrzanie, pożar, uszkodzenie sprzętu lub utratę danych!

- **Instrukcje ogólne (wszystkie modele):**

1. Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
2. Korzystaj wyłącznie z oryginalnego zasilacza AC z uziemieniem (laptopy) lub z kabla/zasilacza USB-C PD zatwierdzonego przez Getac (tablety).
3. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych; zapewnij swobodny przepływ powietrza podczas pracy i ładowania.
4. Unikaj ekstremalnych temperatur i wysokiej wilgotności; urządzenia nie są przeznaczone do atmosfer wybuchowych, o ile dany model nie posiada certyfikacji Ex.
5. Wymieniaj baterię tylko przy wyłączonym urządzeniu; w modelach z certyfikatem Ex nigdy w strefach zagrożonych wybuchem.
6. Nie demontuj urządzenia; naprawy wykonuje wyłącznie autoryzowany serwis.
7. Regularnie wykonuj kopie zapasowe danych; awaria nośnika może skutkować ich utratą.
8. Czyść miękką, suchą ściereczką; nie stosuj rozpuszczalników.

- **Instrukcje ATEX – wyłącznie dla urządzeń klasy ATEX**

9. Modele certyfikowane do pracy w strefach Klasy I, Div 2 / Zone 2 – postępuj zgodnie z oznaczeniami na obudowie.
10. Ładuj i wymieniaj baterie wyłącznie poza strefą zagrożoną wybuchem.
11. Nie podłączaj ani nie odłączaj kabli czy akcesoriów w strefach Ex.
12. Ładuj baterię tylko dedykowanym zasilaczem w strefie bezpiecznej.

v2025-05-09-ATEX

Importer:
Elmark Automatyka S.A.
NIP: PL5252072585
ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa,
Polska
www.elmark.com.pl
elmark@elmark.com.pl

Producent/Manufacturer:
Getac Holdings Corporation
5F., Building A, No. 209,
Sec. 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C
www.getac.com
support.getac.com

ENG: Safety instructions

Read the user manual and datasheet of the respective model before use.
Failure to follow the guidelines may result in electric shock, overheating,
fire, equipment damage or data loss!

- **General instructions (all models):**

1. Product intended for professional use only.
2. Use only the original grounded AC adapter (laptops) or a Getac-approved USB-C PD charger/cable (tablets).
3. Do not cover ventilation openings; ensure adequate airflow while operating or charging.
4. Avoid extreme temperatures and high humidity; the devices are not suitable for explosive atmospheres unless the model is Ex-certified.
5. Replace batteries only with the device powered off; for Ex-certified models never replace or charge batteries inside hazardous areas.
6. Do not disassemble the device; servicing by authorised personnel only.
7. Back up your data regularly; storage failure may cause data loss.
8. Clean with a soft, dry cloth; do not use solvents.

- **ATEX instructions – for ATEX devices only**

9. Models are certified for Class I, Div 2 / Zone 2 – follow the markings on the enclosure.
10. Charge and replace batteries only outside the hazardous area.
11. Do NOT connect or disconnect cables or accessories in Ex zones.
12. Charge the battery only with the dedicated adapter in a safe area.